

Návod pro správné zaměření kuchyně.

Změřte výšku místnosti od podlahy ke stropu a to na několika místech tam, kde chcete umístit kuchyňské skříňky. Změřte a zaznamenejte si délku mezi stěnami, mezi kterými bude umístěna kuchyňská linka. Pokud bude linka umístěna jen k jedné stěně, změřte a poznamenejte si délku linky. Změřte si vzdálenost zárubní dveří od rohu místnosti a kam se dveře otevírají. Je potřeba zaznamenat vše co vyčnívá do prostoru jako například radiátory nebo potrubí. Do údajů zanešte také rozměry oken a jejich výšku od podlahy, vzdálenost od rohů a stropu, pokud budou zasahovat do prostoru kuchyňské linky. Pokud otevírání dveří a oken zasahuje k prostoru linky zaznamenejte si, kolik místa budete potřebovat k bezproblémovému otevření v návaznosti na otevírání skříněk kuchyně. Poznačte rovněž rohy stěn, které nesvírají pravý úhel. Pro správné umístění jednotlivých elementů kuchyně je potřeba zaměřit umístění elektrických zásuvek, vypínačů, plynových, vodovodních a odpadních vývodů. Odpad nemusí být vždy pod dřezem. Věnujte také pozornost umístění odtahu ventilace pro digestoř.

